LaunchPad
TEXAS INSTRUMENTS
VCC
GND
GND
RESET
S1
J6
20pin
P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P1.7
RST
XOUT
TEST
XIN
GND
14pin
(LED2)
(S1)
C22
R29
C21
20
11
N14
N20
IC1
P1.6
P1.0
J5
P1.3
P2.2
P2.1
P2.0
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
VCC
(S2)
(RXD)
(TXD)
(LED1)
10
1
S2
LED1
LED2
R33
R32
J2
TEST
RST
RXD
TXD
VCC
J4
J3
J1
Rev.1.3
MSP-EXP430G2
EMULATION
RoHS
PWR
LED8
R26
R9
R8
C5
C4
C7
C6
C1
R1
R10
R7
U3
U5
U1
Q1
C2
C3
D9
D10
D11
D12
TP1
TP2
J1
TP2 TP4 TP5 TP6 TP7

LaunchPad
TEXAS INSTRUMENTS
RESET
P1.3
P1.6
P1.0
20pin
14pin
N14
N20
P2.3
P2.4
P2.5
P1.6 (LED2)
P1.7 (S1) RST
TEST
XOUT
XIN
GND
TEST
RST
RXD
TXD
VCC
P2.2
P2.1
P2.0
P1.5
P1.4
P1.3 (S2)
P1.2 (RXD)
P1.1 (TXD)
P1.0 (LED1)
VCC
EMULATION
MSP-EXP430G2
Rev.1.3
SL12PL6TH